

ozobot



# OzobCodes

## OKÓDY DO KAPSY

KÓDY FUNGUJÍ ZLEVA DOPRAVA



PAUZA 3 SEKUNDY



ČELEM VZAD (0 180°)



ČELEM VZAD NA KONCI ČÁRY

## VÝHRA / VÝJEZD

POUŽÍ NA KONCÍCH ČAR K ZADÁNÍ ÚKOLU NEBO JAKO MÍSTA, KTERÝCH MÁ BÝT DOSAŽENO



VÝHRA / VÝJEZD  
(ALE HRAJ ZNOVU)



VÝHRA / VÝJEZD  
(A UKONČÍ HRU)

## POČÍTÁNÍ

OZOBOT POČÍTÁ, CO VIDÍ PO CESTĚ. ZASTAVÍ SE A HRA KONČÍ, KDYŽ NAPOČÍTÁ PĚT



POČÍTEJ ZATÁČKY (ZMĚNY SMĚRU)



POČÍTEJ ZMĚNY BAREV

## NASTAV RYCHLOST



POMALU



NORMÁLNĚ



RYCHLE



TURBO



JAKO ŠNEK (3 SEK)



NITRO (3 SEK)

## ZMĚŇ SMĚR POHYBU



ZAHNI VPRAVO



SKOČ DOPRAVA



JDI ROVNĚ



SKOČ ROVNĚ



ZAHNI VLEVO



SKOČ DOLEVA

## 30 SEKUND ČASOVAČ

ZAHÁJÍ 30SEKUNDOVÝ ODPOČET, NEŽ OZOBOT ZASTAVÍ A HRA KONČÍ



ČASOVAČ (30 SEK DO VYPNUTÍ)



VYPNOUT ČASOVAČ

## POČÍTÁNÍ

OZOBOT POČÍTÁ, CO VIDÍ PO CESTĚ. ZASTAVÍ SE A HRA KONČÍ, KDYŽ NAPOČÍTÁ PĚT



POČÍTEJ KŘIŽOVATKY



POČÍTEJ BODY



PŘÍČTI BOD



ODEČTI BOD

## COOL TRIKY



TORNÁDO



CIK-CAK

## COOL TRIKY



PIRUETA



JÍZDA POZADU